Paxevaster

Aprendizaje interactivo para todas las edades

PDF generated May 06, 2017 by Kalin's PDF Creation Station WordPress plugin

Table Of Contents

Computadora de Esctri	torio	 	 	 	 	 •	 	•	 •	 	 	•	 •	 	 	 	3
Computadora Portatil		 	 	 	 		 			 	 			 	 	 	6

Computadora de Esctritorio

by admin - Saturday, April 22, 2017

https://auladeclases-buste12345.c9users.io/aprendizaje-escritorio/

Power Supply CPU MOBO2 Cable Dispositivos

Acá te enseñaremos como armar una computadora de escritorio, solo sigue los pasos.

Paso 1: La fuente de alimentación.

En principio, si hemos adquirido un gabinete que no incluía fuente de alimentación, lo primero será montar la fuente al chasis del gabinete, para lo cual se la ubica de manera que el ventilador disipador de la misma quede orientado hacia la parte posterior de la carcasa, y que los cables de alimentación queden hacia el interior. Una vez colocada, debe ser sujetada con los tornillos.

Paso 2: Montar el procesador.

Practica y Conoce! Click!

Lo primero que haremos es identificar el zócalo en el que se ubicará el procesador el cual es fácilmente detectable, ya que por lo general es grande y posee varios agujeros circulares, además de tener la indicación de las siglas ZIF.

El CPU posee una marca o una de sus esquinas recortada que es lo que nos permitirá colocarlo de manera correcta, ya que obviamente esta marca debe coincidir exactamente con la que tiene el zócalo.

Colocamos con cuidado el procesador sobre el zócalo, y sin ejercer mucha presión insertamos los pines del procesador en las ranuras del zócalo. Para ello no debemos hacer fuerza, sólo dejar que el CPU se integre al zócalo.

Luego bajamos la sujeción del zócalo, a fin de que el procesador quede bien fijado a la motherboard.

Una vez realizada la tarea, y sólo en el caso de que el procesador no incluya disipador de fábrica, deberemos montar uno sobre el CPU, utilizando los anclajes que incluye el zócalo.

Es probable que antes de colocar el disipador nos veamos en la necesidad de distribuir pasta térmica con los dedos, de forma cuidadosa hasta formar una película muy fina sobre el procesador, siempre evitando que se acumule demasiada pasta, y luego recién podremos colocar el

disipador.

Paso 3: La tarjeta madre - Motherboard

Practica y Conoce! Click!

Lo siguiente será montar la motherboard al chasis del gabinete, para lo cual sólo debemos alinear la motherboard de forma correcta a la bandeja que incluye el chasis para ello, y luego fijarla con los tornillos que vienen de fábrica con la carcasa.

Debemos asegurarnos que los distintos conectores para bahías queden debidamente ubicados, con el fin de posteriormente poder montar las placas que creamos necesarias para nuestra computadora.

Paso 4: Montar memoria RAM

Practica y Conoce! Click!

Los módulos de memoria RAM pueden montarse antes o después de colocar la motherboard en el chasis del gabinete. Eso depende de la decisión de cada uno.

Una vez que identificamos los bancos para la memoria RAM, debemos colocar cuidadosamente cada módulo sobre ellos y empujar el mismo lentamente y sin ejercer fuerza hasta que escuchemos un clic.

Ese sonido nos permitirá saber que la memoria RAM se ha instalado de forma correcta.

Paso 5: Conexión de cables

Antes de continuar introduciendo componentes, es recomendable conectar algunos cables a la motherboard. En principio debemos conectar la motherboard a la fuente de alimentación.

También es conveniente conectar los cables del panel frontal del gabinete, tanto el de Power y Reset como los leds, los puertos USB y demás. Para hacerlo lo mejor es recurrir al manual de la motherboard, donde se indica claramente cómo deben ser conectados de acuerdo al modelo.

Paso 6: Placas y dispositivos.

Si hemos decidido incluir en la PC alguna placa extra, como puede ser una placa de video, una de Wi-Fi o una de Ethernet, este es el momento preciso para montarla.

Para ello debemos identificar el zócalo PCI, PCI-E o AGP en el que debe ir montada la placa. Se la

coloca de forma que los pines coincidan con el conector y presionamos sin fuerza hasta escuchar el clic que nos indica que ha sido fijada.

Lo siguiente será conectar los dispositivos, y en primer lugar lo haremos con el disco duro. Este debe ser colocado en el soporte que posee el chasis del gabinete para ello, y una vez bien sujeto con los tornillos adecuados, iniciaremos el conexionado

Cabe destacar que todos los dispositivos de almacenamiento llevan dos conexiones, una hacia la motherboard y la otra hacia la fuente de alimentación.

Debemos entonces conectar el cable de energía desde la fuente de alimentación hacia la ranura del disco duro, y luego conectar el cable SATA del disco a la motherboard.

Básicamente, para el caso de la unidad de medios ópticos debemos realizar los mismos pasos.

Sólo nos resta ahora conectar al CPU los periféricos, es decir el monitor, el teclado y el mouse, como así también el cable para la energía eléctrica.

Si todo sale bien, y el equipo enciende, sólo restará configurar los parámetros de la computadora y comenzar a instalar el sistema operativo que hayamos elegido.

Computadora Portatil

by admin - Saturday, April 22, 2017

https://auladeclases-buste12345.c9users.io/aprendizaje-portatil/

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6 Paso 7 Paso 8 Paso 9 Paso 10 Paso 11 Paso 12 Paso 13 Paso 14 Paso 15

Aca encontraras instrucciones de como armar una computadora portatil.

Paso 1. Ensamblar la tarjeta madre en el case, sujetarla con los tornillos y conectar los cables de USB y corriente.

Practica y Conoce! Click!

- Paso 2. Ensamblar la parte superior del case.
- Paso 3. Presionar donde va la pantalla para sujetarla bien.
- Paso 4. Socar los tornillos que sujetan la pantalla.
- Paso 5. Ubicar en la posición correcta los cables de cámara y micrófono.
- Paso 6. Conectar la cincha flexible que da imagen en pantalla.
- Paso 7. Insertar y asegurar la barra audio.
- Paso 8. Introducir la memoria RAM y colocar la tapa que protege la memoria.

Practica y Conoce! Click!

Paso 9. Colocar el disco duro, y colocar la tapa que lo cubre.

Practica y Conoce! Click!

- Paso 10. Insertar el teclado y conectar la cincha flexible.
- Paso 11. Asegurar el teclado, presionándolo.
- Paso 12. Roscar los tornillos que sujetan al teclado por la parte trasera de la laptop.
- Paso 13. Insertar la unidad CD/DVD-ROM.
- Paso 14. Colocar la batería de la laptop.
- Paso 15. Encender el equipo y verificar que funcione correctamente.

Paxevaster

Aprendizaje interactivo para todas las edades

PDF generated May 06, 2017 at 7:55 AM by Kalin's PDF Creation Station WordPress plugin